

**Kurzanleitung**

**Digitaler Videorekorder**

**DLR-2104**

**DLR-2108**





## Über dieses Dokument

---

Dieses Dokument enthält Information zur Installation und zum Betrieb des DVR.

## Lieferumfang

---

Im Lieferumfang sind die folgenden Komponenten enthalten:

- Digitaler Videorekorder
- Netzteil und Netzkabel
- Kurzanleitung (dieses Dokument)
- Software CD (Bedienungsanleitung enthalten)
- Infrarot-Fernbedienung

## Hinweis

---

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Die hierin enthaltenen Informationen ist nur als Referenz zu verstehen.

Die in diesem Produkt enthalten Software enthält Open Source Software. Sie können den entsprechenden vollständigen Source Code von uns erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie im Open Source Leitfaden auf der Software-CD (*OpenSourceGuide\OpenSourceGuide.pdf*).

In diesem Benutzerhandbuch werden die digitalen Videorekorder mit 4 und 8 Kanälen beschrieben. Die DVRs sind identisch. Eine Ausnahme bildet lediglich die Anzahl der Kameras und Alarmer, die angeschlossen werden können, sowie die Anzahl der Kameras, die angezeigt werden können. Der Einfachheit halber wird in den Abbildungen und Beschreibungen in diesem Handbuch das Modell für 8 Kameras verwendet.

## Vorsicht

---

	<b>VORSICHT</b> GEFAHR EINES STROMSCHLAGS NICHT ÖFFNEN	
<b>VORSICHT:</b> UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, ENTFERNEN SIE AUF KEINEN FALL DIE ABDECKUNG (BZW. RÜCKWAND). IM GERÄT BEFINDEN SICH KEINE TEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN KÖNNEN. ÜBERLASSEN SIE DIE WARTUNG QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL.		



Das Symbol „Blitz mit Pfeilspitze“ in einem gleichseitigen Dreieck warnt den Benutzer vor freiliegenden, Spannung führenden Teilen innerhalb des Gehäuses, bei deren Berührung die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht.



Das Ausrufungszeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in der dem Gerät beiliegenden Dokumentation hin.

## Wichtige Schutzmaßnahmen

---

### 1. Lesen Sie die Anweisungen

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen durch.

### 2. Bewahren Sie die Anweisungen auf

Die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sollten zum Nachschlagen aufbewahrt werden.

### 3. Reinigung

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Sprays. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes, weiches Tuch.

### 4. Zusatzgeräte

Verwenden Sie keine vom Hersteller nicht genehmigten Zusatzgeräte, da es dabei zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen kommen kann.

### 5. Wasser und/oder Feuchtigkeit

Verwenden Sie das Gerät nicht in Wassernähe, und vermeiden Sie jeglichen Kontakt des Geräts mit Wasser.

### 6. Zubehör

Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer oder Tisch. Das Gerät kann herabfallen, was zu schwerwiegenden Verletzungen und schwerwiegenden Beschädigungen des Geräts führen kann. Das Gerät auf dem fahrbaren Untersatz muss mit Vorsicht bewegt werden. Scharfe Bremsungen, übermäßige Kraftanwendung oder unebene Oberflächen können dazu führen, dass Gerät und fahrbarer Untersatz umkippen. Stellen Sie dieses Gerät nicht in geschlossenen Räumen auf. Es ist eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, um ein Ansteigen der Umgebungstemperatur zu verhindern, die zu Fehlfunktionen oder Feuergefahr führen kann.

### 7. Stromversorgung

Das Gerät darf nur an die auf dem Kennzeichnungsetikett angegebene Stromversorgung angeschlossen werden. Wenden Sie sich an den Händler oder das örtliche Stromversorgungsunternehmen, wenn Sie sich über die vorhandene Stromversorgung nicht sicher sind.

### 8. Netzkabel

Bevor das Gerät bewegt wird oder Wartungsarbeiten ausgeführt werden, müssen das Netzkabel und andere Anschlüsse getrennt werden.

### 9. Blitzschlag

Trennen Sie das Gerät bei Gewittern oder wenn es längere Zeit nicht beaufsichtigt oder genutzt wird vom Stromnetz, und trennen Sie auch das angeschlossene Antennen- oder Kabelsystem. Dadurch wird eine Beschädigung des Geräts durch Blitzschlag und Überspannungen im Stromnetz verhindert.

### 10. Überlastung

Überlasten Sie Steckdosen und Verlängerungskabel nicht, da dies zu Bränden und Stromschlägen führen kann.

### 11. Gegenstände und Flüssigkeiten

Stecken Sie niemals irgendwelche Gegenstände durch die Öffnungen in das Gerät, da sie Stellen mit gefährlichen Spannungen berühren oder Bauteile kurzschließen und einen Brand oder Stromschlag verursachen können. Schütten Sie niemals Flüssigkeiten auf das Gerät.

### 12. Wartung

Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu warten. Überlassen Sie jegliche Wartung qualifiziertem Wartungspersonal.

### 13. Schäden, die eine Wartung erfordern

Tritt eine der im Folgenden beschriebenen Situationen auf, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, und überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Wartungspersonal:

- A. Bei einer Beschädigung des Netzkabels oder Netzsteckers.
- B. Wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät eingedrungen sind.
- C. Wenn das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt war.
- D. Stellen Sie nur die Bedienelemente ein, die in der Bedienungsanweisung beschrieben werden, wenn das Gerät bei Befolgung der Bedienungsanweisungen nicht normal arbeitet, da eine falsche Einstellung anderer Bedienelemente zu Schäden führen kann und oft umfangreiche Arbeiten eines qualifizierten Technikers erforderlich macht, um den normalen Betrieb des Geräts wiederherzustellen.
- E. Wenn das Gerät fallen gelassen wurde oder das Gehäuse beschädigt ist.
- F. Wenn das Gerät eine deutliche Änderung der Leistungsdaten aufzeigt.

#### 14. Ersatzteile

Vergewissern Sie sich beim Einbau von Ersatzteilen, dass Wartungstechniker die vom Hersteller angegebenen Ersatzteile verwenden bzw. solche mit gleichen Eigenschaften wie das Originalteil. Nichtgenehmigte Austauschteile können zu Bränden, Stromschlägen oder anderen gefährlichen Situationen führen.

#### 15. Sicherheitsüberprüfung

Bitten Sie die Wartungstechniker nach Abschluss der Wartungsarbeiten oder der Reparatur sicherzustellen, dass sich das Gerät in einem einwandfreien Betriebszustand befindet.

#### 16. Installation vor Ort

Die Installation sollte von qualifiziertem Wartungspersonal durchgeführt werden und muss den örtlichen Bestimmungen entsprechen.

#### 17. Richtige Batterien

Vorsicht: Wird ein falscher Batterietyp eingesetzt, besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien entsprechend den Anweisungen.

#### 18. Tmra Umgebungstemperatur (Tmra)

Die vom Hersteller empfohlene maximale Umgebungstemperatur (Tmra) für das Gerät muss angegeben werden, damit der Kunde und die Person, die die Installation durchführt, eine geeignete maximale Betriebsumgebung für das Gerät bestimmen können.

## Entsorgung

---

### WEEE (Elektromüll)

#### Korrekte Entsorgung dieses Produkts

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)



Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

## Technische Daten

### Video

Signalformat	NTSC oder PAL (Automatische Erkennung)
Videoeingang	BAS: 4/8 Eingänge, 1 Vp-p, mit autom. Abschluss, 75 Ohms
Monitorausgänge	HDMI: 1 HDMI VGA: 1
Videoauflösung	HDMI: 1920x1080, 1440x900, 1280x1024 VGA: 1920x1080, 1440x900, 1280x1024
Aufnahme-geschwindigkeit	Echtzeit: 240ips (NTSC), 200ips (PAL) @ D1 (8-Kanal-Modell) 120ips (NTSC), 100ips (PAL) @ D1 (4-Kanal-Modell)
Wiedergabe-geschwindigkeit	Voll duplex: 240ips (NTSC), 200ips (PAL) @ CIF (8-Kanal-Modell) 120ips (NTSC), 100ips (PAL) @ D1 (4-Kanal-Modell)

### Eingänge/Ausgänge

Alarমেingang	4/8 Anschlüsse, programmierbar als NC oder NO, 2,4V (NC) oder 0,3V (NO) Schwellenwert, 5VDC
Alarmausgang	1 Relaisausgang, Anschlussklemmblocke, 1A@30VDC (NO)
Interner Summer	80 dB bei 10 cm
Netzwerkonnektivität	10/100 Mbps, 1 Gbps Ethernet (RJ-45)
Texteingabe	POS-Schnittstelle, ATM-Schnittstelle

### Anschlüsse

Videoeingang	BAS: 4/8 BNC
Monitorausgang	HDMI: 1 HDMI VGA: 1 VGA
Alarমেingang/-ausgang	Anschlussklemmblocke
Ethernet-Anschluss	RJ-45
serieller RS232-Anschluss	Anschlussklemmblock mit 2 Anschlüssen
serieller RS485-Anschluss	Anschlussklemmblock mit 2 Anschlüssen
IR-Anschluss	1 an der Fernbedienung
USB-Anschluss	2 (USB 2.0)

### Speicher

Hauptspeicher	SATA-Festplattenlaufwerk
Sekundärer Speicher	USB-Festplattenlaufwerk oder Flashlaufwerk

### Allgemeines

Abmessungen	265mm (B) x 52mm (H) x 191mm (T)
Gerätgewicht	1,48kg
Versandgewicht	2,73kg
Versandabmessungen	355mm (B) x 103mm (H) x 340mm (T)
Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C
Betriebluftfeuchtigkeit	0 % bis 90 %
Stromversorgung	12V $\overline{\text{DC}}$ , 2A (Netzteil: 100-240V~, 50/60Hz, 1,5A, 12V $\overline{\text{DC}}$ , 5A)
Stromverbrauch	Max. 25W
Kompatibilität	FCC, CE

## Seiten Für Inhaltsverzeichnis

---

Installation .....	7
Videoeingang.....	7
Alarmeingänge/Alarmausgang .....	7
Schalter für Werkeinstellungen.....	8
Videoausgang.....	8
Netzwerkanschluss.....	8
RS232 Anschluss .....	8
RS485 Anschluss .....	8
Netzkabelanschluss.....	9
Konfiguration .....	9
Bedienelemente und LEDs auf der Gerätevorderseite.....	9
Infrarot-Fernbedienung.....	12
Einschalten des Geräts.....	14
Herunterfahren des Systems.....	14
Ersteinrichtung.....	14
Konfigurationsassistent.....	15
Bedienung .....	18
Liveüberwachung.....	18
Durchsuchen von Videos.....	19
Remote Program .....	21
WebGuard .....	21
iRAS.....	21
RAS Mobile.....	22






# Installation

Für die Installation des DVR benötigen Sie keine speziellen Werkzeuge. Angaben zu anderen zum System gehörenden Komponenten finden Sie in den jeweiligen Installationshandbüchern.

Der DVR kann sowohl mit NTSC-als auch mit PAL-Geräten verwendet werden.


**HINWEIS:** NTSC-und PAL-Geräte können nicht gleichzeitig verwendet werden. So ist es z.B. nicht möglich, eine PAL-Kamera mit einem NTSC-Monitor zu verwenden.



< Rückseite des 8-Kanal-DVR >

- |                                  |                              |                   |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| ① Videoeingang                   | ② Alarmeingänge/Alarmausgang | ③ RS485 Anschluss |
| ④ RS232 Anschluss                | ⑤ Netzwerkanschluss          | ⑥ Videoausgang    |
| ⑦ Schalter für Werkeinstellungen | ⑧ Netzkabelanschluss         |                   |

## Videoeingang



Verbinden Sie die Videoquellen und die VIDEO IN-BNC-Anschlüsse mithilfe von Koaxialkabeln.

## Alarmeingänge/Alarmausgang



**HINWEIS:** Zum Anschließen eines Kabels an der Alarmsteckerleiste drücken Sie die Taste nach unten, führen den Draht in die Öffnung unterhalb der Taste ein und lassen die Taste wieder los. Ziehen Sie dann einmal vorsichtig am Draht, um zu überprüfen, ob er fest angeschlossen ist. Um den Draht wieder zu lösen, drücken Sie wieder die oben genannte Taste, ziehen den Draht heraus und lassen die Taste wieder los.

Alarm 1 bis 8 (Alarmeingänge): Mithilfe externer Geräte können Sie dem DVR Signale geben, sodass er auf Ereignisse reagiert. So können Sie z. B. mechanische oder elektrische Schalter an die Alarm In-Anschlüsse (Alarmeingänge) und die GND-Anschlüsse (Masse) anschließen. Die Schwellenspannung elektrischer Schalter für NC (Ruhekontakt) liegt über 2,4V und für NO (Arbeitskontakt) unter 0,3V und sollte für wenigstens 0,5 Sekunden stabil sein, um erkannt zu werden. Der Spannungsbereich des Alarmeingangs reicht von 0V bis 5V.

GND (Masse): Schließen Sie die Masse des Alarmeingangs und/oder Alarmausgangs an den GND-Anschluss an.

**HINWEIS:** Alle mit GND gekennzeichneten Anschlüsse verfügen über eine gemeinsame Masse.

NO (Normal Offen): Schließen Sie das Gerät an die Anschlüsse COM und NO (Normal Offen) an. NO ist ein Relaisausgang, der um 1A bei 30V GS (NO) sinkt.

## RS485 Anschluss



Der DVR kann remote über ein externes Gerät oder ein Steuersystem, z. B. eine Bedientastatur, gesteuert werden. Dabei werden im Halbduplexbetrieb Kommunikationssignale an den RS-485-Anschluss gesendet. Der RS-485-Anschluss kann auch zur Steuerung von Schwenk-, Kipp- und Zoomkameras (PTZ; Pan=Schwenken, Tilt=Kippen, Zoom=Zoomen) verwendet werden. Verbinden Sie die Anschlüsse RX+/TX+ und RX-/TX- des Steuersystems mit den entsprechenden Anschlüssen + und – des DVR.

## RS232 Anschluss



Für den Anschluss einer Fernbedienungstastatur ist das Gerät mit einem RS232-Anschluss ausgestattet. Außerdem können Sie PTZ-Kameras oder Texteingabegeräte an den RS232-Anschluss anschließen.


## Netzwerkanschluss



Der DVR kann über den 10Mb/100Mb/1Gb-Ethernet-Anschluss in ein Netzwerk eingebunden werden. Schließen Sie ein Cat5-Kabel mit einer RJ-45-Buchse an den DVR-Anschluss an. Der DVR kann mit einem Computer in ein Netzwerk eingebunden werden, damit die Überwachung, Suche, Konfiguration und Softwareupgrades remote erfolgen können.

**ACHTUNG:** Der Netzwerkstecker ist nicht geeignet für Verbindungen mit Kabeln oder Leitungen, die für den Freiluftbetrieb vorgesehen sind.

## Videoausgang



**HINWEIS:** Schließen Sie den Monitor an, bevor der DVR hochgefahren wird, damit die Videos auf dem Monitor in derjenigen Auflösung angezeigt werden können, die Sie bei der Systemkonfiguration eingestellt haben. Wenn Sie sowohl den HDMI-als auch den VGA-monitorausgang verwenden möchten, sollte einer der beiden Monitore vor dem Starten des DVR und der andere Monitor nach dem Starten des DVR angeschlossen werden.

Den VGA-Anschluss können Sie verwenden, um einen Standard Multi-Sync-Computermonitor als Ihren Hauptmonitor anzuschließen. Verwenden Sie das mit dem Monitor gelieferte Kabel zum Anschluss an den DVR.

Mit dem mitgelieferten HDMI-Anschluss (High-Definition Multimedia Interface) können einen HDMI-Monitor als Ihren Hauptmonitor verwenden.

## Schalter für Werkseinstellungen



Links vom HDMI-Anschluss befindet sich der Schalter für Werkseinstellungen. Dieser Schalter wird nur selten verwendet, um sämtliche vorgenommenen Einstellungen wieder auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

**ACHTUNG:** Bei Betätigung des Schalters gehen sämtliche von Ihnen vorgenommenen Einstellungen verloren.

Um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen benötigen Sie eine gerade gebogene Büroklammer:

1. Schalten Sie den DVR aus.

2. Schalten Sie ihn wieder ein.
3. Die LED-Anzeige an der Vorderseite blinkt, wenn der DVR initiiert wird. Wenn die LED-Anzeigen auf der Vorderseite blinken, drücken Sie mit der Spitze der gerade gebogenen Büroklammer in die nicht gekennzeichnete Öffnung links neben dem HDMI-Anschluss.
4. Halten Sie den Schalter gedrückt, bis der interne Summer des DVR zweimal ertönt.
5. Entfernen Sie die Büroklammer vom Schalter für Werkeinstellungen. Nun wurden alle Einstellungen des DVR auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt.

## Netzkabelanschluss




Verbinden Sie den Stecker des Adapters mit dem DVR, verbinden Sie dann das Netzkabel mit dem Adapter und der Steckdose.

**VORSICHT: VERLEGEN SIE NETZKABEL SO, DASS SIE KEINE STOLPERFALLEN DARSTELLEN. STELLEN SIE SICHER, DASS DAS NETZKABEL NIRGENDS EINGEKLEMMT IST ODER SICH AN MÖBELN ABNUTZEN KANN. VERLEGEN SIE NETZKABEL NIEMALS UNTER TEPPICHEN. DAS NETZKABEL ENTHÄLT EINEN ERDKONTAKT. NEHMEN SIE AM STECKER KEINE ÄNDERUNGEN VOR, WENN AN DER STECKDOSE KEIN ERDUNGSANSCHLUSS VORHANDEN IST. ÜBERLASTEN SIE DEN STROMKREIS NICHT, INDEM SIE ZU VIELE GERÄTE AN EINEM STROMKREIS ANSCHLIESSEN.**

## Konfiguration

### Bedienelemente und LEDs auf der Gerätevorderseite










< Gerätevorderseite des 8-Kanal-DVR >




- |                  |                          |                     |
|------------------|--------------------------|---------------------|
| ① Kamertasten    | ② LED-Anzeige HDD        | ③ LED-Anzeige Alarm |
| ④ Pfeiltasten    | ⑤ Taste Wiedergabe/Pause | ⑥ Taste Menü        |
| ⑦ Taste PTZ/Zoom | ⑧ Taste Panik            | ⑨ Taste Suchen      |
|                  |                          | ⑩ USB-Anschluss     |


**HINWEIS:** Es ist keine separate Alarm-Taste vorhanden. Wenn ein Alarm aktiviert ist, werden der Alarmausgang sowie der interne Summer durch Drücken einer beliebigen Taste an der Gerätevorderseite oder der Fernbedienung zurückgesetzt. Wenn Sie sich im Menü befinden oder das Gerät im PTZ-Modus ist, müssen Sie erst das Menü verlassen bzw. den PTZ-Modus beenden, um den Alarmausgang zurückzusetzen.

Der Infrarotsensor des DVR befindet sich links neben der Festplatten-LED. Achten Sie darauf, dass der Sensor durch nichts blockiert wird, weil die Fernbedienung sonst nicht korrekt funktioniert. Wenn Sie drahtlose Kommunikationseinheiten (wie Wi-Fi oder Bluetooth) in der Nähe des DVR verwenden, funktioniert die Fernsteuerung möglicherweise nicht einwandfrei.

Verwenden Sie die USB-Maus (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Navigieren durch die Bildschirme und Menüs, wie Sie das vom Computer gewohnt sind.

Kameratasten	<p>Durch Drücken der einzelnen Kameratasten wird die ausgewählte Kamera im Vollbildmodus angezeigt, und durch nochmaliges Drücken der Taste wird zwischen verschiedenen Anzeigeformaten umgeschaltet. Die folgenden Formate sind verfügbar: BIB, 2x2, 1+5, 1+7 und 3x3. Die Tasten werden auch zur Eingabe von Kennwörtern verwendet.</p> <p>Im PTZ-Modus wird der Bildschirm mit der Taste 1 vergrößert, mit der Taste 2 verkleinert, mit der Taste 3 der Nahfokus aktiviert, mit Taste 4 der Fernfokus.</p>
LED-Anzeige HDD	Die LED-Anzeige HDD flackert, wenn der DVR Video auf der Festplatte aufnimmt oder sucht.
LED-Anzeige Alarm	Die LED-Anzeige Alarm leuchtet, wenn der Alarmausgang oder der interne Summer aktiviert sind.
Pfeiltasten	<p>Mithilfe dieser Tasten navigieren Sie durch die Menüs und über die Benutzeroberfläche. Sie können Sie auch zum Ändern von Zahlen verwenden, indem Sie eine Zahl im Menü markieren und den Wert mit den Pfeil-nach-oben- und der Pfeil-nach-unten-Tasten erhöhen bzw. verringern.</p> <p>Die Pfeiltasten werden auch verwendet, um im PTZ-Modus die Schwenk- und Kippfunktion zu steuern. Wenn Sie sich im Format BIB befinden, wird durch Drücken der Pfeil-nach-unten- bzw. Pfeil-nach-oben-Tasten die Position des kleinen Bildschirms im bzw. gegen den Uhrzeigersinn gedreht, und durch Drücken der Pfeiltasten nach links und rechts können Sie die Bild-im-Bild-Fenstergröße ändern.</p> <p>Durch Drücken der Taste  im Wiedergabemodus werden Videobilder im Schnellrücklauf wiedergegeben. Durch erneutes Drücken der Taste wechselt die Wiedergabegeschwindigkeit in ,  und . Wenn Sie während der Videowiedergabe die Taste  drücken, werden die Videobilder im Schnellvorlauf wiedergegeben. Durch erneutes Drücken der Taste wechselt die Wiedergabegeschwindigkeit von ,  und . Durch Drücken der Taste  im Pausenmodus wird zum nächsten Bild und durch Drücken der Taste  zum vorherigen Bild gewechselt.</p>
Taste Wiedergabe/Pause	<p>Durch Drücken der Taste  im Liveüberwachungsmodus wird das aktuelle Livebild eingefroren und auf dem Bildschirm das Symbol  angezeigt. Durch Drücken der Taste  im Wiedergabemodus wird die Bilder bei normaler Geschwindigkeit abgespielt oder die Wiedergabe von Video unterbrochen (Pause).</p> <p>Mithilfe der Taste  wählen Sie ein markiertes Element aus bzw. bestätigen Sie eine Eingabe, die Sie während der Konfiguration vorgenommen haben.</p> <p>In den Multiview Formaten wird durch Drücken und Halten der Taste  für drei Sekunden oder länger, der Cameo Modus aufgerufen und die Änderung des Bildschirm Layouts ermöglicht.</p>

Taste Menu	<p>Durch Drücken der Taste <b>MENU</b> (Menü) rufen Sie den Bildschirm Schnellkonfiguration auf. Sie müssen den zugriffsberechtigten Benutzer und das Kennwort eingeben, um auf die Konfiguration zuzugreifen. Durch Drücken dieser Taste schließen Sie das aktuelle Menü bzw. das Konfigurationsfenster. Durch Drücken der Taste im Wiedergabemodus wird das Menü Suche angezeigt.</p> <p>Wenn Sie die Taste im Liveüberwachungsmodus drei Sekunden oder länger gedrückt halten, werden der Reihe nach Livekanäle angezeigt.</p>
Taste PTZ/Zoom	<p>Durch Drücken der Taste <b>PTZ/ZOOM</b> im Liveüberwachungsmodus wird der Zoommodus geöffnet, und durch erneutes Drücken der Taste wird der Zoommodus geschlossen. Im Zoommodus wird ein Rechteck auf dem Bildschirm angezeigt. Das Rechteck zeigt den Bereich an, der vergrößert wird. Mit den Pfeiltasten können Sie das Rechteck verschieben. Durch Drücken der Taste  wird der innerhalb des Rechtecks liegende Bereich vergrößert.</p> <p>Im Live-Überwachungsmodus wird durch Drücken und Halten der Taste für drei Sekunden oder länger der PTZ-Modus aufgerufen, und durch nochmaliges Drücken und Halten für drei Sekunden oder länger wird der PTZ-Modus wieder verlassen. Im PTZ-Modus können Sie durch Drücken der Pfeiltasten oder der Taste <b>MENU</b> entsprechend konfigurierte Kameras bedienen.</p>
Taste Panik	<p>Durch Drücken der Taste <b>PANIC</b> (Panik) starten Sie eine Panikaufnahme sämtlicher Kamerakanäle, während der das Symbol  auf dem Bildschirm angezeigt wird. Drücken Sie die Taste erneut, um die Panikaufnahme anzuhalten.</p>
Taste Suchen	<p>Durch Drücken auf die Taste <b>SEARCH</b> (Suchen) öffnen Sie den Suchmodus, und durch erneutes Drücken der Taste schließen Sie den Suchmodus. Wenn Sie den Suchmodus schließen, wird das Video angehalten. Durch Drücken der Taste  werden Videobilder in normaler Geschwindigkeit wiedergegeben.</p> <p>Wenn Sie die Taste im Suchmodus mehr als drei Minuten gedrückt halten, können Sie Videoclips kopieren.</p> <p>In einem der Mehrfachanzeigeformate wird durch Drücken dieser Taste der Triplex-Modus aktiviert. Der DVR unterstützt die Triplex-Funktion, d. h. das gleichzeitige Überwachen, Aufnehmen und Abspielen.</p>



- ① Taste ID
- ② Kameratasten
- ③ Taste Sequenz
- ④ Taste Standbild
- ⑤ Pfeiltasten
- ⑥ Taste Menü
- ⑦ Wiedergabetasten
- ⑧ Taste Panik
- ⑨ Taste Layout
- ⑩ Taste Zoom
- ⑪ Taste PTZ
- ⑫ Eingabetaste
- ⑬ Taste Alarm
- ⑭ PTZ-Steuerungstasten
- ⑮ Taste Clip Kopieren
- ⑯ Taste Kalender

## Taste ID

Wenn eine DVR-System-ID mit 0 festgelegt ist, wird die Fernbedienung diesen DVR ohne weitere Schritte steuern. Wenn die System-ID 1 bis 16 beträgt, müssen Sie die Taste **ID** drücken und dann die Zahlentasten (1 bis 16 (+10 und 6)), um diesen DVR zu steuern. Wenn die System-ID von zwei oder mehr DVR mit 0 festgelegt ist, werden diese DVR gleichzeitig auf die Steuerung über die Infrarot-Fernbedienung reagieren.

## Kameratasten

Durch Drücken der einzelnen Kameratasten wird die ausgewählte Kamera im Vollbildmodus angezeigt. Die Tasten werden auch zur Eingabe von Kennwörtern verwendet.

## Taste Sequenz

Wenn Sie im Liveüberwachungsmodus die Taste **SEQUENCE** (Sequenz) drücken, werden der Reihe nach Livekanäle angezeigt.

## Taste Standbild

Durch Drücken der Taste **FREEZE** (Standbild) fertigen Sie ein Standbild des aktuellen Livebildschirms an.

## Pfeiltasten















Mithilfe dieser Tasten navigieren Sie durch die Menüs und über die Benutzeroberfläche. Sie können diese Tasten auch zum Ändern von Zahlen verwenden, indem Sie eine Zahl im Menü markieren und den Wert mit den Pfeil-nach-oben- und der Pfeil-nach-unten-Tasten erhöhen bzw. verringern. Die Pfeiltasten werden auch verwendet, um im PTZ-Modus die Schwenk- und Kippfunktion zu steuern.

Wenn Sie sich im Format BIB befinden, wird durch Drücken der Pfeil-nach-unten- bzw. Pfeil-nach-oben-Tasten die Position des kleinen Bildschirms im bzw. gegen den Uhrzeigersinn gedreht.

Durch Drücken der Pfeil-nach-links- bzw. Pfeil-nach-rechts-Taste im Liveüberwachungs- oder Suchmodus können Sie sich durch die Bildschirmseiten bewegen.

## Taste Menü

Drücken Sie im Liveüberwachungs- und Suchmodus auf die Taste **MENU** (Menü), und die Menüsymbole werden am rechten Bildschirmrand angezeigt. Durch Drücken der Taste wird das Menü auch wieder ausgeblendet. Durch Drücken der Taste während der Menükonfiguration schließen Sie das aktuelle Menü bzw. Konfigurationsfenster.

Wiedergabetasten	<p><b>Rücklauf:</b> Durch Drücken der Taste  werden Videobilder im Schnellrücklauf wiedergegeben. Durch erneutes Drücken der Taste wechselt die Wiedergabegeschwindigkeit in ,  und .</p> <p><b>Wiedergabe/Pause:</b> Durch Drücken der Taste  können Sie Video in normaler Geschwindigkeit wiedergeben und bei nochmaligem Drücken der Taste während der Wiedergabe wird die Wiedergabe unterbrochen (Pause).</p> <p><b>Schnellvorlauf:</b> Durch Drücken der Taste  werden Videobilder im Schnellvorlauf wiedergegeben. Durch erneutes Drücken der Taste wechselt die Wiedergabegeschwindigkeit in ,  und .</p> <p><b>Ende:</b> Durch Drücken auf die Taste  wird die Wiedergabe angehalten und in den Modus Liveüberwachung gewechselt.</p> <p><b>Rücklauf:</b> Wenn Sie im Pausenmodus die Taste  drücken, wechselt das Gerät zum vorherigen Bild.</p> <p><b>Vorlauf:</b> Wenn Sie im Pausenmodus die Taste  drücken, wechselt das Gerät zum nächsten Bild.</p> <p>Durch Drücken einer der Wiedergabetasten im Liveüberwachungsmodus wird der Suchmodus geöffnet.</p>
Taste Panik	Durch Drücken der Taste <b>PANIC</b> (Panik) starten Sie eine Panikaufnahme sämtlicher Kamerakanäle, während der das Symbol  auf dem Bildschirm angezeigt wird. Drücken Sie die Taste erneut, um die Panikaufnahme anzuhalten.
Taste Layout	Durch Drücken der Taste <b>LAYOUT</b> wechseln Sie zwischen den verschiedenen Anzeigeformaten. Die folgenden Formate sind verfügbar: 3x3, 1+7, 1+5, 2x2 und BIB.
Taste Zoom	Drücken Sie die Taste <b>ZOOM</b> , um das aktuell auf dem Bildschirm angezeigte Bild zu vergrößern. Dabei wird vorübergehend ein BIB mit einem Rechteck angezeigt, womit der vergrößerte Bereich auf dem Bildschirm angezeigt wird. Sie können die Pfeiltasten benutzen, um das Rechteck in einen anderen Bereich zu bewegen.
Taste PTZ	Durch Drücken der Taste <b>PTZ</b> öffnen Sie den PTZ-Modus (zum Schwenken/Kippen/Zoomen), über den Sie korrekt konfigurierte Kameras steuern können.
Eingabetaste	Mithilfe der Taste  (Eingabe) wählen Sie ein markiertes Element aus bzw. bestätigen Sie eine Eingabe, die Sie während der Konfiguration vorgenommen haben. Diese Taste wird auch verwendet, um im Liveüberwachungs-oder Suchmodus den Cameo-Modus zu öffnen.
Taste Alarm	Durch Drücken der Taste <b>ALARM</b> werden die Ausgänge des DVR (einschließlich interner Summer während eines Alarms) zurückgesetzt.
PTZ- Steuerungstasten	Im PTZ-Modus werden die <b>PRESET</b> -Tasten verwendet, um Voreinstellungen zu speichern und eine voreingestellte Ansicht zu laden, die <b>ZOOM</b> -Tasten werden für die Vergrößerung und Verkleinerung und die <b>FOCUS</b> -Tasten für Nahfokus und Fernfokus verwendet.
Taste Clip Kopieren	Wenn Sie die Taste <b>BACK UP</b> (Clip Kopieren) drücken, können Sie Videoclips kopieren.
Taste Kalender	Durch Drücken der Taste <b>CALENDAR</b> (Kalender) im Wiedergabemodus wird die Kalendersuche angezeigt.

## Einschalten des Geräts

Durch Anschließen des Netzkabels an den DVR wird das Gerät eingeschaltet. Es dauert ca. 50 Sekunden, bis das Gerät startbereit ist.


## Herunterfahren des Systems

Markieren Sie im Systemmenü **Herunterfahren**, und drücken Sie die Taste **▶/II**. Sie werden auf dem Bildschirm **Herunterfahren** aufgefordert, zu bestätigen, ob Sie das System wirklich herunterfahren wollen. Nachdem Sie **Herunterfahren** markiert und die Taste **▶/II** gedrückt haben, wird auf einem Bildschirm angezeigt, wann Sie das System ausschalten können.

## Ersteinrichtung

Vor der Inbetriebnahme des DVR sollten Sie die Ersteinstellungen vornehmen. Dazu zählen z. B. Uhrzeit und Datum, Anzeigesprache, Kameraeinstellungen, Fernbedienung, Aufnahmemodus, Netzwerk- und Kennworteinstellungen. Für die Konfiguration des DVR stehen verschiedene Bildschirme und Fenster zur Verfügung.

Drücken Sie die Taste **MENU** oder bewegen Sie den Mauszeiger auf den rechten Bildschirmrand und wählen Sie im Menü **Liveüberwachung** **?** (Anmeldung), um die Konfigurationsbildschirme zu öffnen. Der Bildschirm **Anmeldung** wird angezeigt.



Anmeldung

Benutzer: admin

Kennwort: [ ]

[?] OK Abbrechen

Wählen Sie einen Benutzer aus und geben Sie das Kennwort durch Drücken der entsprechenden Kameratasten ein, und drücken Sie die Taste **▶/II**. Es gibt kein Standardkennwort, wenn sich der **admin**-Benutzer das erste Mal anmeldet. Wenn Sie das Kennwort nicht wissen, klicken Sie auf **[?]** für Hilfe.

Drücken Sie die Taste **MENU** auf der Vorderseite oder bewegen Sie den Mauszeiger auf den rechten Bildschirmrand und wählen Sie im Menü **Liveüberwachung** **?** (Konfiguration), um den Konfigurationsbildschirm zu öffnen.




- ① System
- ② Aufnahme
- ③ Ereignis
- ④ Kamera
- ⑤ Geräte
- ⑥ Netzwerk
- ⑦ Benachrichtigung
- ⑧ Anzeige



System	Aufnahme	Ereignis	Kamera
Allgemein	Allgemein	Bewegung	Allgemein
Uhrzeit/Datum	Zeitplan	Alarm-Ein	PTZ
Benutzer	Vorereignis	Videoverlust	
Speicher		Video Blind	
Systemereignis		Text-Ein	
Geräte	Netzwerk	Benachrichtigung	Anzeige
Alarm-Aus	Allgemein	Callback	OSD
Ferne Tastatur	LAN	E-mail	Hauptmonitor
	FEN	SNS	
	RTSP	Zeitplan	
	WebGuard		
	VNC		

**HINWEIS:** Eine detaillierte Beschreibung des System Setups finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Software CD.

## Konfigurationsassistent

Markieren Sie **Assistent** im Systemmenü → **Allgemein**, und drücken Sie die Taste . Der Bildschirm **Assistent** wird angezeigt. Der Assistent leitet Sie durch die Konfiguration des Systems für Grundeinstellungen.

Wählen Sie einen Assistenten aus: Konfigurationsassistent

Der Konfigurationsassistent hilft Ihnen dabei, Ihren DVR zu kon.

Bitte wählen Sie eine der unten angeführten Optionen aus.

☒ Schnellassistent: DVR-Konfigurationsassistent  
☐ Netzwerkassistent: Netzwerkkonfigurationsassistent

Abbrechen Weiter

Wählen Sie entweder **Schnellassistent** oder **Netzwerkassistent** und wählen Sie die Schaltfläche **Weiter**, um den ausgewählten Assistenten zu starten.

Konfigurationsassistent für Grundeinstellungen

Der Konfigurationsassistent für Grundeinstellungen wird in Kürze gestartet.

Dieser Assistent umfasst:

- Konfiguration von Datum/Zeit
- Konfiguration Aufnahmezeitpunkt
- Konfiguration Videoaufnahmequalität
- Netzwerkkonfiguration (Optional)

Klicken Sie auf 'Weiter', um den Assistenten zu starten.

Abbrechen Weiter

Wenn Sie den Schnellassistenten auswählen, wird der Assistent Schnellkonfiguration durch Auswählen von **Weiter** gestartet.

Konfigurationsassistent für Grundeinstellungen (Schritt 1/3)


Konfiguration von Datum/Zeit

Datum: 2013/09/03  Format ▾

Zeit: 04:16:54  Format ▾

Zeitzone: GMT-01:00 Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stock... ▾

☒ Sommerzeit verwenden



Abbrechen Zurück Weiter

## Konfiguration von Datum/Zeit

- **Datum:** Konfigurieren Sie das Systemdatum und wählen Sie das Datumsformat.
- **Zeit:** Konfigurieren Sie die Systemzeit und wählen Sie das Zeitformat.
- **Zeitzone:** Wählen Sie Ihre Zeitzone. Die Zeitzone kann aus der Übersicht ausgewählt werden.
- **Sommerzeit verwenden:** Wenn Sie das Feld auswählen, wird das System die Sommerzeit verwenden.

Konfigurationsassistent für Grundeinstellungen (Schritt 2/3)

Konfiguration Aufnahmemethode

Welche Aufnahmemethode möchten Sie verwenden?

☒ Aufnahme Bewegungsereignis (Empfohlen)

☐ Endlosaufnahme und Bewegungsereignis

☐ Endlosaufnahme

Aufnahme Bewegungsereignis heißt, dass die Aufnahme gestartet wird, sobald ein Bewegungsereignis erkannt wird. Allgemein ist die Videoqualität für Bewegungsereignisse wichtiger als für Endlosaufnahmen, weshalb Aufnahmen von Bewegungsereignissen mit einer höheren Qualität aufgenommen werden.

Abbrechen Zurück Weiter

## Konfiguration Aufnahmemethode

- Wählen Sie den gewünschten Aufnahmemodus aus:
  - Aufnahme Bewegungsereignis (Empfohlen)
  - Endlosaufnahme und Aufnahme Bewegungsereignis
  - Endlosaufnahme

Konfigurationsassistent für Grundeinstellungen (Schritt 3/3)

Konfiguration Videoaufnahmequalität

Welches Videoqualitätsprofil möchten Sie verwenden?

☒ Profil höhere Videoqualität

☐ Profil Standardaufnahme

☐ Profil Priorität längere Aufnahmezeit

Das Profil höhere Videoqualität bietet eine höhere Videoqualität und eine höhere Anzahl von Unschärfaufnahmen als das Profil Priorität längere Aufnahmezeit, erfordert jedoch mehr Speicherplatz.

Abbrechen Zurück Weiter

## Konfiguration Videoaufnahmequalität

- Wählen Sie das gewünschte Videoqualitätsprofil aus:
  - Profil höhere Videoqualität
  - Profil Standardaufnahme
  - Profil Priorität längere Aufnahmezeit

Konfigurationsassistent für Grundeinstellungen

Sie haben die Konfiguration der Grundeinstellungen abgeschlossen.

Klicken Sie auf 'Beenden', um den Assistenten zu beenden, oder klicken Sie auf die Taste 'Zu Netzwerkconfiguration wechseln', um die Netzwerkconfiguration zu starten

Abbrechen Zu Netzwerkconfiguration wechseln Beenden

Wählen Sie die Schaltfläche **Beenden**, um den Assistenten Schnellkonfiguration zu beenden, und wählen Sie die Schaltfläche **Zu Netzwerkconfiguration wechseln**, um die Netzwerkconfiguration zu starten.

Netzwerkkonfigurationsassistent

Der Netzwerkassistent hilft Ihnen dabei, Ihren DVR für das Netzwerk zu konfigurieren.

Vergewissern Sie sich, dass ein Ethernet-Kabel zwischen Ihrem DVR und Router, DSL-Modem oder Kabelmodem angeschlossen ist.

Dieser Assistent umfasst:

- LAN-Konfiguration
- UPnP (Port-Weiterleitung)-Konfiguration
- FEN-Konfiguration
- DVRNS-Konfiguration

Klicken Sie auf 'Weiter', um den Assistenten zu starten.

Abbrechen Weiter

Netzwerkkonfigurationsassistent (Schritt 1/3)

Internetverbindung

Ist Ihr DVR mit dem Internet verbunden?

☒ Ja (Ich werde eine Internetverbindung nutzen)  
☐ Nein (Ich werde keine Internetverbindung nutzen)

Abbrechen Zurück Weiter

Netzwerkkonfigurationsassistent (Schritt 2/3)

LAN-Konfiguration

Autom. Konfiguration ☒ Test ☐

☐ Verwenden Sie DSL/PPPoE-Konfiguration  
 DNS-Server suchen  
 Internetverbindung überprüfen  
 UPnP/Port-Weiterleitung suchen

Abbrechen Zurück Weiter

Netzwerkkonfigurationsassistent (Schritt 3/3)

FEN-Konfiguration

Mit der FEN-Technologie wird Ihr DVR automatisch so konfiguriert, dass er nahtlos für Fernanzeigen über Ihre Internet-Netzwerkverbindung integriert ist. Schließen Sie einfach Ihren DVR an Ihren Netzwerk-Router an, und Sie sind in nur Komma nichts online! Ihr DVR muss einen Namen erhalten, damit FEN funktioniert.

Geben Sie nun den von Ihnen erstellten DVR-Namen ein, um auf diesen DVR zuzugreifen. KEINE LEERZEICHEN

FEN-Name  Test

Abbrechen Zurück Weiter

Wenn Sie Zu Netzwerkkonfiguration wechseln ausgewählt haben, wählen Sie die Schaltfläche Weiter aus, um den Assistenten Netzwerkkonfiguration zu starten.

## Internetverbindung

Wählen Sie aus, ob Ihr DVR mit dem Internet verbunden ist.

## LAN-Konfiguration

Wählen Sie für Netzwerkkonfiguration zwischen Autom. Konfiguration und Manuelle Konfiguration aus, und wählen Sie die Schaltfläche Test, um die von Ihnen ausgewählte Netzwerkkonfiguration zu testen.

- Verwenden Sie DSL/PPPoE-Konfiguration: Durch Auswahl des Feldes können Sie ein DSL-Netzwerk konfigurieren. Für die DSL-Verbindung ist die Eingabe der ID und eines Kennworts erforderlich.

## FEN-Konfiguration

- FEN-Name: Geben Sie den auf dem DVRNS (DVR-Namensdienst)-Server zu registrierenden DVR-Namen ein. Überprüfen Sie den eingegebenen FEN-Namen auf jeden Fall mithilfe von Test, andernfalls werden die FEN-Änderungen nicht gespeichert.



Wählen Sie die Schaltfläche **Beenden**, um den Konfigurationsassistenten zu beenden.

## Bedienung













### Liveüberwachung

Durch Drücken der Taste **MENU** im Liveüberwachungsmodus wird das folgende Menü Liveüberwachung am rechten Bildschirmrand angezeigt. Durch nochmaliges Drücken der Taste **MENU** wird das Menü wieder ausgeblendet. Sie können durch die Menüs und Menüelemente navigieren, indem Sie die Pfeiltasten drücken.



- ① Anmeldung/Abmeldung
- ② Anzeige
- ③ Vorherige Gruppe
- ④ Nächste Gruppe
- ⑤ Standbild
- ⑥ Alarm
- ⑦ Panik
- ⑧ Sequenz
- ⑨ Kameramenü
- ⑩ Suchen
- ⑪ Konfiguration
- ⑫ Status

<b>Anmeldung/ Abmeldung</b>	Durch Wählen von <b>③</b> wird das Anmeldefenster aufgerufen, und Sie werden aufgefordert, das Kennwort einzugeben, um sich beim System einzuloggen. Durch Wählen von <b>③</b> erscheint das Abmeldefenster, dieses fordert Sie auf zu bestätigen, ob Sie den aktuellen Benutzer abmelden möchten oder nicht.
<b>Anzeige</b>	<p>Durch Auswählen von <b>②</b> wird das Anzeige-Menü angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vollbild:</b> Durch Wählen von <b>②</b> (Vollbild) und Auswahl der Kameranummertaste wird die ausgewählte Kamera als Vollbild angezeigt.</li> <li>• <b>PIP (Bild-im-Bild), 2x2, 1+5, 1+7, 3x3:</b> Durch Auswahl von <b>②</b>, <b>③</b>, <b>④</b>, <b>⑤</b> oder <b>⑥</b> werden die Kameras im ausgewählten Mehrfachanzeigemodus angezeigt.</li> <li>• <b>Kamera-OSD / Status-OSD:</b> Durch Auswahl von <b>Kamera-OSD</b> oder <b>Status-OSD</b> wird das Kamera-OSD bzw. Status-OSD zwischen Ein und Aus umgeschaltet.</li> </ul>




















<b>Vorherige/ Nächste Gruppe</b>	Durch Wählen von  oder  wird die vorherige oder nächste Seite aufgerufen.
<b>Standbild</b>	Durch Wählen von  friert das aktuelle Bild auf dem Bildschirm ein, bis Sie wieder  wählen.
<b>Alarm</b>	Durch Wählen von  während eines Alarms werden die Ausgänge des DVRs einschließlich des internen Summers zurückgesetzt.
<b>Panik</b>	Durch Auswählen von  wird eine Panikaufnahme aller Kameras gestartet und durch ein erneutes Auswählen wird die Panikaufnahme angehalten.
<b>Sequenz</b>	Durch Wählen von  werden die Kameras als Sequenz angezeigt und durch nochmaliges Wählen von  wird der Sequenzmodus verlassen.
<b>Kameramenü</b>	Durch Wählen von  wird das Kameramenü angezeigt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PTZ:</b> Durch Wählen von PTZ und Auswahl der Kameranummer können Sie die ausgewählte Kamera steuern, sofern sie die Fähigkeiten zum Schwenken, Neigen und Zoomen besitzt.</li> <li>• <b>Zoom:</b> Durch Wählen von Zoom und Auswahl der Kameranummer wird das aktuelle Bild der ausgewählten Kamera auf dem Bildschirm gezoomt.</li> <li>• <b>Farbsteuerung:</b> Durch Wählen von Farbsteuerung und Auswahl der Kameranummer können Sie Helligkeit, Kontrast, Farbton und Farbsättigung für die ausgewählte Kamera einstellen.</li> <li>• <b>Gruppe bearbeiten:</b> Durch Wählen von Gruppe bearbeiten wird der Active Cameo-Modus aufgerufen.</li> </ul>
<b>Suchen</b>	Durch Wählen von  wird das Suchmenü aufgerufen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alle Kanäle:</b> Durch Wählen von Alle Kanäle wird der Liveüberwachungsmodus verlassen und der Suchmodus aufgerufen.</li> <li>• <b>Triplex:</b> Durch Wählen von Triplex startet der Triplex-Modus.</li> </ul>
<b>Konfiguration</b>	Durch Wählen von  wird die Hauptkonfigurationsseite aufgerufen.
<b>Status</b>	Durch Wählen von  können Sie den Status des DVR Systems, der Eingänge und des Speichers kontrollieren.

## Durchsuchen von Videos

Durch Drücken der Taste **MENU** im Liveüberwachungsmodus wird das folgende Suchmenü am rechten Bildschirmrand angezeigt. Durch ein erneutes Drücken der Taste **MENU** wird das Menü ausgeblendet. Mithilfe der Pfeiltasten können Sie durch die Menüs und Elemente navigieren.



- ① Suchen
- ② Gehe zu
- ③ Lesezeichen
- ④ Anzeige
- ⑤ Vorherige Gruppe
- ⑥ Nächste Gruppe
- ⑦ Alarm
- ⑧ Panik
- ⑨ Kameramenü
- ⑩ Exportieren
- ⑪ Status
- ⑫ Datenquelle
- ⑬ Verlassen

<b>Suchen</b>	<p>Durch Wählen von  wird das Suchmenü aufgerufen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ereignisprotokoll suchen:</b> Durch Wählen von Ereignisprotokoll suchen werden Videos anhand des Ereignisprotokolls ausgewählt.</li> <li>• <b>Suche Aufnahmetabelle:</b> Durch Wählen von Suche Aufnahmetabelle wird mit einer Aufnahmetabelle ausgewählt.</li> <li>• <b>Bewegungssuche:</b> Durch Wählen von Bewegungssuche werden Bewegungsereignisse ausgewählt.</li> <li>• <b>Text-Ein Suche:</b> Durch Wählen von Text-Ein Suche werden Texteingangs-Zeichenfolgen ausgewählt.</li> </ul>
<b>Gehe zu</b>	<p>Durch Wählen von  wird das Gehe zu-Menü aufgerufen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zum ersten wechseln:</b> Durch Wählen von Zum ersten wechseln wird das erste aufgenommene Bild angezeigt.</li> <li>• <b>Zum letzten wechseln:</b> Durch Wählen von Zum letzten wechseln wird das letzte aufgenommene Bild angezeigt.</li> <li>• <b>Gehe zu Datum/Uhrzeit:</b> Durch Wählen von Gehe zu Datum/Uhrzeit können Sie Datum und Uhrzeit für die Suche nach Videos festlegen.</li> </ul>
<b>Lesezeichen</b>	<p>Durch Wählen von  wird der aktuelle Wiedergabepunkt zu der Lesezeichenliste hinzugefügt.</p>
<b>Anzeige</b>	<p>Durch Auswählen von  wird das Anzeige-Menü angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vollbild:</b> Durch Wählen von  (Vollbild) und Auswahl der Kameranummertaste wird die ausgewählte Kamera als Vollbild angezeigt.</li> <li>• <b>2x2, 1+5, 1+7, 3x3:</b> Durch Auswahl von , ,  oder  werden die Kameras im ausgewählten Mehrfachanzeigemodus angezeigt.</li> <li>• <b>Kamera-OSD / Status-OSD:</b> Durch Auswahl von Kamera-OSD oder Status-OSD wird das Kamera-OSD bzw. Status-OSD zwischen Ein und Aus umgeschaltet.</li> </ul>
<b>Vorherige/ Nächste Gruppe</b>	<p>Durch Wählen von  oder  wird die vorherige oder nächste Seite aufgerufen.</p>
<b>Alarm</b>	<p>Durch Wählen von  während eines Alarms werden die Ausgänge des DVRs einschließlich des internen Summers zurückgesetzt.</p>
<b>Panik</b>	<p>Durch Wählen von  wird auf allen Kameras die Notaufnahme gestartet, und durch nochmaliges Wählen von wird die Notaufnahme wieder gestoppt.</p>
<b>Kameramenü</b>	<p>Durch Wählen von  wird das Kameramenü aufgerufen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zoom:</b> Durch Wählen von Zoom und Auswahl der Kameranummer wird das aktuell wiedergegebene Bild der ausgewählten Kamera auf dem Bildschirm gezoomt.</li> <li>• <b>Text-In Daten anzeigen/verbergen:</b> Durch Wählen von Text-In anzeigen oder Text-In verbergen werden die Text-In-Daten auf dem Bildschirm angezeigt bzw. verborgen, wenn das Video mit Text-In-Daten aufgenommen wurde.</li> <li>• <b>Gruppe bearbeiten:</b> Durch Wählen von Gruppe bearbeiten wird der Active Cameo-Modus aufgerufen.</li> </ul>
<b>Exportieren</b>	<p>Durch Wählen von  wird das Exportieren-Menü aufgerufen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A-B Clip kopieren:</b> Durch Wählen von A-B Clip kopieren wird der Startpunkt der zu kopierenden Videosequenz festgelegt, und das Symbol  erscheint in der linken unteren Ecke des Bildschirms. Durch nochmaliges Wählen von A-B Clip kopieren wird der Endpunkt der zu kopierenden Videosequenz festgelegt, und das Fenster Clip kopieren erscheint.</li> <li>• <b>Clip kopieren:</b> Wählen Sie Clip kopieren, um das Fenster Clip kopieren aufzurufen, mit dem Sie die Daten für das Kopieren des Video-Clips eingeben können.</li> <li>• <b>Drucken:</b> Durch Wählen von Drucken können Sie ein ausgewähltes Bild drucken.</li> </ul>
<b>Status</b>	<p>Durch Wählen von  können Sie den Status des DVR Systems, der Eingänge und des Speichers kontrollieren.</p>
<b>Datenquelle</b>	<p>Durch Wählen von  können Sie die zu durchsuchende Datenquelle auswählen.</p>
<b>Verlassen</b>	<p>Durch Wählen von  wird der Suchmodus verlassen und der Liveüberwachungsmodus aufgerufen.</p>


# Remote Program

## WebGuard

Mit WebGuard können Sie von fast überall mit dem Internet Explorer als Webbrowser auf einen fernen DVR zuzugreifen, Livevideobilder überwachen und Videoaufzeichnungen durchsuchen.


Sartan Sie Internet Explorer auf Ihrem lokalen PC. Sie können das Programm WebGuard ausführen, indem Sie im Adressfeld die folgenden Informationen eingeben.

- “http://IP address:port number” (Die IP-Adresse des DVR und die im Bildschirm Netzwerkconfiguration festgelegte WebGuard-Portnummer (Registerkarte WebGuard))
- “http://DVRNS server address/DVR name” (die Adresse des DVRNS-Servers und der auf dem DVRNS-Server registrierte Name des DVR)
- Oder, “http://www.dvronline.net” (Beim Anmelden ist die Eingabe der IP-Adresse des DVRs oder des DVR-Namens erforderlich)



Wählen Sie einen der Modi WATCH (Webüberwachung) oder SEARCH (Websuche) aus. Nach der Eingabe von ID und PASSWORD und dem anschließenden Klicken auf [LOGIN] erfolgt die Anmeldung im ausgewählten Modus.

Sie müssen die IP-Adresse des DVR in das Feld DVR ADDRESS eingeben, wenn Sie das Programm WebGuard durch Eingabe von http://www.dvronline.net ausführen. Durch Auswahl der Option „Use DVRNS“ (DVRNS verwenden) können Sie statt der IP-Adresse den DVR-Namen eingeben, der beim DVRNS-Server registriert wurde. Es ist erforderlich, die Adresse und die Portnummer des DVRNS-Servers während der SETUP-Einstellungen einzugeben, wenn die Option Use DVRNS (DVRNS verwenden) ausgewählt wird.



Webüberwachung



Websuche


## iRAS

Das, für die Verwendung mit Remote Digitalen Video Rekorden ausgelegte, iRAS Programm ist ein integriertes Software Programm, welches System Management, Video Aufzeichnung und Bildwiedergabe für mehrere entfernte Standorte steuert.

**ACHTUNG: Deinstallieren Sie ggf. eine ältere Version der iRAS-Software, bevor Sie die neue Version installieren.**

Legen Sie die Installations-CD ein und installieren Sie iRAS-Software unter Beachtung der Anweisungen.

Nach der Installation der iRAS Software, starten Sie das iRAS Programm wie folgt: Gehen Sie in das Startmenü des PCs → Klicken Sie auf iRAS → Geben Sie die Login Daten ein.




**HINWEIS:** Detaillierte Anweisungen zur Bedienung der iRAS Software entnehmen Sie bitte der Bedienanleitung auf der Software-CD.

## RAS Mobile






RAS Mobile ermöglicht Ihnen den Zugriff auf entfernte Standorte und Live Video Wiedergabe über mobile Geräte zu jeder Zeit von praktisch überall.

**ACHTUNG:** Dieses Programm arbeitet mit großen Datenmengen. Sie müssen für jegliche Datengebühren aufkommen. Wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres Betreibers, um z. B. einen unbegrenzten Daten-Pauschaltarif zu bestellen.


Android-basierte mobile Geräte

1. Führen Sie die Anwendung  Play Store (Google Play) auf dem Gerät aus.
2. Geben Sie RAS Mobile in das Suchfeld der Play Store (Google Play)-Anwendung ein.
3. Installieren Sie das Programm RAS Mobile und führen Sie das Programm aus.






4. Führen Sie das Programm RAS Mobile aus. Drücken Sie die Menütaste des Geräts, um das folgende Standardmenü anzuzeigen.



- **New site** (Neuer Standort): Zum Registrieren von DVR berühren.
- **Delete site** (Standort löschen): Tippen Sie hier zum Löschen eines DVRs. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn DVRs registriert sind.
- **Settings** (Einstellungen): Zum Bearbeiten der Einstellungen oder Überprüfen der Informationen über das Programm RAS Mobile berühren.


5. Berühren Sie die Schaltfläche **New Site** (Neuer Standort) und geben Sie die DVR-Informationen zum Registrieren des DVR ein.





- **Description** (Beschreibung): Geben Sie den DVR-Namen zur Verwendung im RAS Mobile-Programm ein.
- **Use DVRNS** (DVRNS verwenden): Wenn der DVR die DVRNS-Funktion verwendet, aktivieren Sie die **Use DVRNS** (DVRNS verwenden). Sie können die Informationen für den DVRNS-Server konfigurieren, indem Sie die Schaltfläche **Settings** (Einstellungen) im Standardmenü berühren.
- **Address** (Adresse), **Watch Port** (Watch-Port), **Search Port** (Search-Port): Geben Sie die IP-Adresse und portnummer des Watch-Programms auf dem DVR. Wenn der DVR die DVRNS-Funktion verwendet, überprüfen Sie, ob die option **Use DVRNS** (DVRNS verwenden) aktiviert ist, und geben Sie statt der IP-Adresse den DVR-Namen ein, der auf dem DVRNS-Server registriert ist. Der eingegebene DVR-Name sollte mit dem Namen übereinstimmen, den Sie bei der DVRNS-Konfiguration am entfernten DVR bestimmt haben.
- **User ID** (Benutzer-ID), **Password** (Kennwort): Geben Sie die Benutzer-ID und das Kennwort. Die Benutzer-ID und das Kennwort sollten mit der Benutzer-ID und dem Kennwort übereinstimmen, das Sie zum Anmelden beim DVR verwenden.

## iOS-basierte mobile Geräte

1. Führen Sie die Anwendung  App Store auf dem Gerät aus.
2. Geben Sie RAS Mobile I in das Suchfeld der App Store-Anwendung ein.
3. Installieren Sie das Programm RAS Mobile und führen Sie das Programm aus.



4. Berühren Sie die Schaltfläche  und geben Sie die DVR-Informationen zum Registrieren der DVR ein.



- **General (Allgemein):** Geben Sie den DVR-Namen zur Verwendung im RAS Mobile I-Programm ein.
- **Connection Info (Verbindung):** Geben Sie die IP-Adresse und Portnummer des DVR ein. Wenn der DVR die DVRNS-Funktion verwendet, aktivieren Sie die DVRNS (DVRNS) und geben Sie den bei dem DVRNS-Server registrierten DVR Namen anstelle der IP-Adresse des DVR ein. Der eingegebene DVR-Name sollte mit dem Namen übereinstimmen, den Sie bei der DVRNS-Konfiguration am entfernten DVR bestimmt haben.
- **Login Info (Anmeldung):** Geben Sie die Benutzer-ID und das Kennwort. Die Benutzer-ID und das Kennwort sollten mit der Benutzer-ID und dem Kennwort übereinstimmen, das Sie zum Anmelden beim DVR verwenden.



eneo® ist eine eingetragene Marke der Videor E. Hartig GmbH  
Vertrieb ausschließlich über den Fachhandel.

Videor E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8 · 63322 Rödermark, Deutschland  
Tel. +49 (0) 6074 / 888-0 · Fax +49 (0) 6074 / 888-100

[www.videor.com](http://www.videor.com)  
[www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)



Technische Änderungen vorbehalten.  
© Copyright by Videor E. Hartig GmbH 09/2013





**Quick User Guide**

**Digital Video Recorder**

**DLR-2104**

**DLR-2108**





## About This Document

---

This document contains instructions for DVR configuration and operation.

## Package Contents

---

The package contains the following:

- Digital Video Recorder
- Power Adaptor and Power Cord
- Quick User Guide (This Document)
- Software CD (User's Manual included)
- Infrared Remote Control

## Notice

---

Specifications are subject to change without prior notice.



The information contained herein is to be considered for reference only.

The software included in this product contains some Open Sources. You may obtain the complete corresponding source code from us. See the Open Source Guide on the software CD (*OpenSourceGuide/OpenSourceGuide.pdf*).

This user guide covers the 4- and 8-channel digital video recorders. The DVRs are identical except for the number of cameras and alarms that can be connected and the number of cameras that can be displayed. For simplicity, the illustrations and descriptions in this document refer to the 8-camera model.

## Warning

---

	<b>WARNING</b> RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
<b>WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</b>		



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

## Important Safeguards

---

### 1. Read Instructions

All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.

### 2. Retain Instructions

The safety and operating instructions should be retained for future reference.

### 3. Cleaning

Unplug this equipment from the wall outlet before cleaning it. Do not use liquid aerosol cleaners. Use a damp soft cloth for cleaning.

### 4. Attachments

Never add any attachments and/or equipment without the approval of the manufacturer as such additions may result in the risk of fire, electric shock or other personal injury.

### 5. Water and/or Moisture

Do not use this equipment near water or in contact with water.

### 6. Placement and Accessories

Do not place this equipment on an unstable cart, stand or table. The equipment may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the equipment.

This equipment and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the equipment and cart combination to overturn.

Do not place this equipment on a closed space. Sufficient amount of ventilation air is necessary to avoid increase of ambient temperature which can cause improper operation or the risk of fire.

### 7. Power Sources

This equipment should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power, please consult your equipment dealer or local power company.

### 8. Power Cords

Operator or installer must remove power and TNT connections before handling the equipment.

### 9. Lightning

For added protection for this equipment during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the equipment due to lightning and power-line surges.

### 10. Overloading

Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in the risk of fire or electric shock.

### 11. Objects and Liquids

Never push objects of any kind through openings of this equipment as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the equipment.

### 12. Servicing

Do not attempt to service this equipment yourself. Refer all servicing to qualified service personnel.

### 13. Damage requiring Service

Unplug this equipment from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

A. When the power-supply cord or the plug has been damaged.

B. If liquid is spilled, or objects have fallen into the equipment.

C. If the equipment has been exposed to rain or water.

D. If the equipment does not operate normally by following the operating instructions, adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the equipment to its normal operation.

E. If the equipment has been dropped, or the cabinet damaged.

F. When the equipment exhibits a distinct change in performance — this indicates a need for service.



#### 14. Replacement Parts

When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.

#### 15. Safety Check

Upon completion of any service or repairs to this equipment, ask the service technician to perform safety checks to determine that the equipment is in proper operating condition.

#### 16. Field Installation

This installation should be made by a qualified service person and should conform to all local codes.

#### 17. Correct Batteries

Warning: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

#### 18. Tmra

A manufacturer's maximum recommended ambient temperature (Tmra) for the equipment must be specified so that the customer and installer may determine a suitable maximum operating environment for the equipment.

## Disposal

---

### WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment)

#### Correct Disposal of This Product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

## Specifications

### Video

Signal Format	NTSC or PAL (Auto Detect)
Video Input	Composite: 4/8 inputs, 1 Vp-p, auto-terminating, 75 Ohms
Monitor Outputs	HDMI: 1 HDMI VGA: 1
Video Resolution	HDMI: 1920x1080, 1440x900, 1280x1024 VGA: 1920x1080, 1440x900, 1280x1024
Record Speed	Real-time: 240ips (NTSC), 200ips (PAL) @ D1 (8-ch Model) 120ips (NTSC), 100ips (PAL) @ D1 (4-ch Model)
Playback Speed	Full Duplex: 240ips (NTSC), 200ips (PAL) @ CIF (8-ch Model) 120ips (NTSC), 100ips (PAL) @ D1 (4-ch Model)

### Inputs/Outputs

Alarm Input	4/8 terminal, programmable as NC or NO, 2.4V (NC) or 0.3V (NO) threshold, 5VDC
Alarm Output	1 relay output, terminal blocks, 1A@30VDC (NO)
Internal Buzzer	80dB at 10cm
Network Connectivity	10/100Mbps, 1Gbps Ethernet (RJ-45)
Text Input	POS Interface, ATM Interface

### Connectors

Video Input	Composite: 4/8 BNC
Monitor Output	HDMI: 1 HDMI VGA: 1 VGA
Alarm Input/Output	Terminal Blocks
Ethernet Port	RJ-45
RS232 Serial Port	Two-connector terminal block
RS485 Serial Port	Two-connector terminal block
IR Port	1 Remote Control
USB Port	2 (USB 2.0)

### Storage

Primary Storage	SATA hard disk drive
Secondary Storage	USB hard disk drive or flash drive

### General

Dimensions	10.4" (W) x 2.0" (H) x 7.5" (D) (265mm x 52mm x 191mm)
Unit Weight	3.3 lbs. (1.48kg)
Shipping Weight	6.0 lbs. (2.73kg)
Shipping Dimensions	14.0" (W) x 4.1" (H) x 13.4" (D) (355mm x 103mm x 340mm)
Operating Temperature	41°F to 104°F (5°C to 40°C)
Operating Humidity	0% to 90%
Power	12V $\overline{\text{DC}}$ , 2A (Adaptor: 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A, 12V $\overline{\text{DC}}$ , 5A)
Power Consumption	Max. 25W
Approvals	FCC, CE

# Table of Contents

---

- Installation ..... 7
  - Video Input..... 7
  - Alarm Input/Output..... 7
  - RS485 Port ..... 8
  - RS232 Port ..... 8
  - Network Port..... 8
  - Video Out..... 8
  - Factory Reset Switch..... 8
  - Power Cord Connector ..... 9
- Configuration ..... 9
  - Front Panel Buttons and LEDs ..... 9
  - IR Remote Control ..... 11
  - Turning on the Power ..... 12
  - Shutting down the System ..... 12
  - Initial Unit Setup..... 13
  - Setup Wizard ..... 14
- Operation..... 17
  - Live Monitoring ..... 17
  - Searching Video ..... 18
- Remote Program ..... 20
  - WebGuard ..... 20
  - iRAS..... 21
  - RAS Mobile..... 22




# Installation

No special tools are required to install the DVR. Refer to the installation manuals for the other items that make up part of your system.

Your DVR can be used with either NTSC or PAL equipment.


**NOTE:** You cannot mix NTSC and PAL equipment. For example you cannot use a PAL camera and an NTSC monitor.



< 8-Channel DVR rear panel >

- |                        |                      |                        |              |
|------------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| ① Video Input          | ② Alarm Input/Output | ③ RS485 Port           | ④ RS232 Port |
| ⑤ Network Port         | ⑥ Video Out          | ⑦ Factory Reset Switch |              |
| ⑧ Power Cord Connector |                      |                        |              |

## Video Input



Connect the coaxial cables from the video sources to the BNC Video In connectors.

## Alarm Input/Output



**NOTE:** To make connections on the Alarm Connector Strip, press and hold the button and insert the wire in the hole below the button. After releasing the button, tug gently on the wire to make certain it is connected. To disconnect a wire, press and hold the button above the wire and pull out the wire.

**Alarm In 1 to 8:** You can use external devices to signal the DVR to react to events. Mechanical or electrical switches can be wired to the Alarm In and GND (Ground) connectors. The threshold voltage of electrical switches for NC (Normally Closed) is above 2.4V and for NO (Normally Open) is below 0.3V, and should be stable at least 0.5 seconds to be detected. The voltage range of alarm input is from 0V to 5V.

**GND (Ground):** Connect the ground side of the Alarm input and/or alarm output to the GND connector.

**NOTE:** All the connectors marked GND are common.

**NO (Normally Open):** Connect the device to the COM and NO (Normally Open) connector. NO is a relay output which sinks 1A@30VDC.

## RS485 Port

---



The DVR can be controlled remotely by an external device or control system, such as a control keyboard, using RS485 half-duplex serial communications signals. The RS485 connector can also be used to control PTZ (pan, tilt, zoom) cameras. Connect RX+/TX+ and RX-/TX- of the control system to the + and – (respectively) of the DVR.

## RS232 Port

---



An RS232 port is provided to connect remote control devices such as a control keyboard. PTZ cameras or text-in devices can also be connected to the RS232 port.

## Network Port

---



The DVR can be networked using the 10Mb/100Mb/1Gb Ethernet connector. Connect a Cat5 cable with an RJ-45 jack to the DVR connector. The DVR can be networked with a computer for remote monitoring, searching, configuration and software upgrades.

**CAUTION:** The network connector is not designed to be connected directly with cable or wire intended for outdoor use.

## Video Out

---



**NOTE:** Connect the monitor before the DVR boots so that video can be displayed on the monitor with the resolution you have set during system setup. If you want to use both the HDMI and VGA Monitor connectors, one of the monitors should be connected before the DVR boots, and the other monitor should be connected after the DVR boots.

A VGA connector is provided so that you can use a standard, multi-sync computer monitor as your main monitor. Use the cable supplied with your monitor to connect it to the DVR.

An HDMI (High-Definition Multimedia Interface) connector is provided so that you can use an HDMI monitor as your main monitor.

## Factory Reset Switch

---



The DVR has a **Factory Reset** switch to the left of the HDMI connector on the rear panel. This switch will only be used on the rare occasions that you want to return all the settings to the original factory settings.

**CAUTION:** When using the **Factory Reset**, you will lose any settings you have saved.

To reset the unit, you will need a straightened paperclip:

1. Turn the DVR off.
2. Turn it on again.
3. While the DVR is initializing, the front panel LEDs will blink. When the front panel LEDs blink, poke the straightened paperclip into the unlabeled hole to the left of the HDMI connector.
4. Hold the switch until the DVR's internal buzzer sounds twice.
5. Release the reset switch. All of the DVR's settings are now at the original settings it had when it left the factory.

## Power Cord Connector




Connect the connector of the adaptor to the DVR, and connect the AC power cord to the adaptor and then to the wall outlet.

**WARNING: ROUTE POWER CORDS SO THAT THEY ARE NOT A TRIPPING HAZARD. MAKE CERTAIN THE POWER CORD WILL NOT BE PINCHED OR ABRADED BY FURNITURE. DO NOT INSTALL POWER CORDS UNDER RUGS OR CARPET. THE POWER CORD HAS A GROUNDING PIN. IF YOUR POWER OUTLET DOES NOT HAVE A GROUNDING PIN RECEPTACLE, DO NOT MODIFY THE PLUG. DO NOT OVERLOAD THE CIRCUIT BY PLUGGING TOO MANY DEVICES IN TO ONE CIRCUIT.**

## Configuration

### Front Panel Buttons and LEDs



< 8-Channel DVR front panel >

- |                     |                 |                   |                 |
|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ① Camera Buttons    | ② HDD LED       | ③ Alarm LED       | ④ Arrow Buttons |
| ⑤ Play/Pause Button | ⑥ Menu Button   | ⑦ PTZ/Zoom Button | ⑧ Panic Button  |
| ⑨ Search Button     | ⑩ USB Connector |                   |                 |

**NOTE:** A separate Alarm button on the front panel is not provided. Pressing any button on the front panel resets alarm output including the internal buzzer when the alarm is activated. However, when you are in the menu or PTZ mode, you have to exit the menu or PTZ mode first to reset alarm output. The infrared sensor on the DVR is just to the left of the HDD LED. Make certain that nothing blocks the sensor, or the remote control will not function properly.
























When you use wireless communication devices (such as Wi-Fi or Bluetooth) near the DVR, the remote control might not function properly.

You can also use a USB mouse (not supplied) to navigate through the screens and menus much like you would on a computer.


**Camera Buttons** Pressing the individual camera buttons will cause the selected camera to display full screen, and pressing the button again toggles between different display formats. The available formats are: PIP, 2x2, 1+5, 1+7 and 3x3. Buttons are also used to enter passwords.

In the PTZ mode, pressing the button 1 zooms in the screen and the button 2 zooms out the screen, and pressing the button 3 focuses near and button 4 focuses far.

**HDD LED** The HDD LED flickers when the DVR is recording or searching video on the hard disk drive.

Alarm LED	The Alarm LED is lit when alarm output or internal buzzer is activated.
Arrow Buttons	<p>These buttons are used to navigate through menus and GUI. You can also use them to change numbers by highlighting a number in the menu and using the Up and Down arrow buttons to increase or decrease the number's value.</p> <p>These buttons are also used to control Pan and Tilt when in the PTZ mode. When in the PIP display format, pressing the Up and Down arrow buttons moves the position of the small screen counter-clockwise and clockwise, and pressing the Left and Right buttons changes the PIP screen size.</p> <p>In the playback mode, pressing the  button plays video backward at high speed. Pressing the button again toggles the playback speed from ,  and . Pressing the  button plays video forward at high speed. Pressing the button again toggles the playback speed from ,  and . When in the pause mode, pressing the  button moves to the next image and pressing the  button moves to the previous image.</p>
Play/Pause Button	<p>In the live monitoring mode, pressing the  button freezes the current screen and the screen displays  icon. When in the playback mode, pressing the  button plays back images at regular speed or pauses playing video.</p> <p>Pressing the  button selects a highlighted item or completes an entry that you have made during system setup.</p> <p>When in one of the multi-view formats, pressing and holding the  button for three seconds or longer enters the cameo mode and allows you to change the screen layout.</p>
Menu Button	<p>In the Live Monitoring mode and Search mode, pressing the  button displays the menu icons on the right edge of the screen. Pressing the button again hides the menu icons. During menu setup, pressing the button closes the current menu or setup dialog box.</p> <p>When in the live mode, pressing and holding the button for three seconds or longer displays live channels sequentially.</p>
PTZ/Zoom Button	<p>In the live monitoring mode, pressing the  button enters the zoom mode, and pressing the button again exits the zoom mode. When in the zoom mode, a rectangle displays on the screen. A rectangle shows the area that will be enlarged. You can move the rectangle around using the arrow buttons. Pressing the  button enlarges the area in rectangle.</p> <p>In the live monitoring mode, pressing and holding the button for three seconds or longer enters the PTZ mode, and pressing and holding the button again for three seconds or longer exits the PTZ mode. When in the PTZ mode, pressing the arrow buttons or  button allows you to control properly configured cameras.</p>
Panic Button	Pressing the  button starts panic recoding of all camera channels, and displays  on the screen. Pressing the button again will stop panic recording.
Search Button	<p>Pressing the  button enters the search mode, and pressing the button again exits the search mode. When entering the search mode, video is paused. Pressing the  button plays back video at regular speed.</p> <p>In the Search mode, pressing and holding the button for three seconds or longer allows you to copy video clips.</p> <p>When in one of the multi-view formats, pressing this button enters the Triplex mode. The DVR supports the Triplex function: monitoring, recording and playing back at the same time.</p>





### ID Button

If a DVR System ID is set to 0, the infrared remote control will control that DVR without any additional operations. If the system ID is 1 to 16, you must to press the **ID** button and then press the number button (1 to 16 (+10 & 6)) in order to control that DVR. If the System ID of two or more DVRs is set to 0, those DVRs will react to the infrared remote control at the same time.

### Camera Buttons

Pressing the individual camera buttons will cause the selected camera to display full screen. Buttons are also used to enter passwords.

### Sequence Button

When in the Live Monitoring mode, pressing the **SEQUENCE** button displays live channels sequentially.

### Freeze Button

Pressing the **FREEZE** button freezes the current live screen.

### Arrow Buttons














These buttons are used to navigate through menus and GUI. You can also use them to change numbers by highlighting a number in the menu and using the **Up** and **Down** arrow buttons to increase or decrease the number's value. These buttons are also used to control Pan and Tilt when in the PTZ mode.

When in the PIP display format, pressing the **Up** and **Down** arrow buttons moves the position of the small screen counter-clockwise and clockwise.

Pressing the **Left** and **Right** buttons moves through screen pages in the Live Monitoring mode and Search mode.

### Menu Button



In the Live Monitoring mode and Search mode, pressing the **MENU** button displays the menu icons on the right edge of the screen. Pressing the button again hides the menu icons. During menu setup, pressing the button closes the current menu or setup dialog box.

Playback Buttons	<b>Rewind:</b> Pressing the  button plays video backward at high speed. Pressing the button again toggles the playback speed from  ,  and  .
	<b>Play/Pause:</b> Pressing the  button plays back video at regular speed and pressing the button again pauses video.
	<b>Fast Forward:</b> Pressing the  button plays video forward at high speed. Pressing the button again toggles the playback speed from  ,  and  .
	<b>Stop:</b> Pressing the  button stops playback and enters the Live Monitoring mode.
	<b>Backward:</b> When in the pause mode, pressing the  button moves to the previous image. <b>Forward:</b> When in the pause mode, pressing the  button moves to the next image. In the Live Monitoring mode, pressing any playback button enters to the Search mode.
Panic Button	Pressing the <b>⚡</b> button starts panic recoding of all camera channels, and displays  on the screen. Pressing the button again will stop panic recording.
Layout Button	Pressing the <b>⌂</b> button toggles between different display formats. The available formats are: PIP, 2x2, 1+5, 1+7 and 3x3.
Zoom Button	Pressing the <b>🔍</b> button zooms the current image on the screen. A PIP with a rectangle temporarily displays showing what area of the screen has been enlarged. You can use the arrow buttons to move the rectangle to another area.
PTZ Button	Pressing the <b>PTZ</b> button enters the PTZ (Pan/Tilt/Zoom) mode which allows you to control properly configured cameras.
Enter Button	The <b>↵</b> button selects a highlighted item or completes an entry that you have made during system setup. This button is also used to enter the Cameo mode in the Live Monitoring mode or Search mode.
Alarm Button	Pressing the <b>🚨</b> button resets the DVR's outputs including the internal buzzer during an alarm.
PTZ Control Buttons	While in the PTZ mode, the <b>⏮</b> buttons are used to save Presets and load a Preset View, the <b>🔍</b> buttons are used to Zoom In and Zoom Out, and the <b>🎯</b> buttons are used for Near Focus and Far Focus.
Back Up Button	Pressing the <b>💾</b> button allows you to copy video clips.
Calendar Button	In the search mode, pressing the <b>📅</b> button displays the Calendar Search screen.

## Turning on the Power

Connecting the power cord to the DVR turns on the unit. The unit takes approximately 50 seconds to initialize.

## Shutting down the System

Select the **System** menu → **General** → **System Shutdown** and press the  button. The Shutdown screen displays asking you to confirm whether or not you want to shut the system down. After selecting **Shutdown** in the screen and pressing the  button, a screen will appear telling you when it is safe to disconnect power.

# Initial Unit Setup

Before using your DVR for the first time, you will want to establish the initial settings. This includes items such as time and date, display language, camera, remote control, record mode, network and password. Your DVR can be set up using various screens and dialog boxes.

Press the **MENU** button or move the mouse pointer on the right edge of the screen and then select **Ⓛ** (Login) in the Live Monitoring menu to enter the setup screens. The Login screen appears.

Login

User

admin

Password


?

OK

Cancel

Select a User and enter the password by pressing the appropriate combination of Camera number buttons and then the **▶/||** button. There is no default password when logging in the admin user for the first time. If you do not know the password, click the **?** button for guidance.

Press the **MENU** button or move the mouse pointer on the right edge of the screen and then select **⚙** (Setup) in the Live Monitoring menu.




- ① System
- ② Record
- ③ Event
- ④ Camera
- ⑤ Device
- ⑥ Network
- ⑦ Notification
- ⑧ Display

System Setup	Record Setup	Event Setup	Camera Setup
General	General	Motion	General
Date/Time	Schedule	Alarm-In	PTZ
User	Pre-Event	Video Loss	
Storage		Video Blind	
System Event		Text-In	
Device Setup	Network Setup	Notification Setup	Display Setup
Alarm-Out	General	Callback	OSD
Remote Control	LAN	Mail	Main Monitor
	FEN	SNS	
	RTSP	Schedule	
	WebGuard		
	VNC		

**NOTE:** For detailed descriptions of the system setup, refer to the User's Manual on the software CD.

# Setup Wizard


Select the **System** menu → **General** → **Wizard** and press the  button. The Wizard setup screen appears. The Wizard setup guides you through configuring the system for basic operation.



Select either **Quick wizard** or **Network wizard** and select the **Next** button to start the selected setup wizard.



If you selected the **Quick wizard**, selecting the **Next** button starts the Quick Setup Wizard.



## Date/Time Setup

- **Date:** Set the system date and select the date format.
- **Time:** Set the system time and select the time format.
- **Time Zone:** Select your time zone. The Time Zone can be selected on the map.
- **Use Daylight Saving Time:** Selecting the box sets the system to use daylight saving time.

Quick Setup Wizard (Step 2/3)

Record Method Setup

Which recording method would you prefer to use?

☒ Motion Event Record (Recommended)  
☐ Continuous & Motion Event Record  
☐ Continuous Record

Motion Event Record means that the system will record when a Motion Event is detected. Generally, video quality is more important for Motion Event Recording than it is for Continuous Recording, so the system records at a higher quality for Motion Events.

## Record Method Setup

- Select the desired recording mode from:
  - Motion Event Record (Recommended)
  - Continuous & Motion Event Record
  - Continuous Record

Quick Setup Wizard (Step 3/3)

Record Video Quality Setup

Which video quality profile would you prefer to use?

☒ High Video Quality Priority Profile (HVQPP)  
☐ Standard Recording Profile (SRP)  
☐ Longer Recording Time Priority Profile (LRTPP)

The HVQPP provides the highest video quality recording at that highest frame rate but requires more hard disk space than the LRTPP. Please see the User's Manual for details.

## Record Video Quality Setup

- Select the desired video quality profile from:
  - Higher Video Quality Priority Profile
  - Standard Recording Profile
  - Longer Recording Time Priority Profile

Quick Setup Wizard

Now you have completed setup for basic operation.

Click the 'Finish' button to finish the wizard, or click the 'Go to Network Setup' button to start the Network Setup.

Select the **Finish** button to finish the Quick Setup Wizard and select the **Go to Network Setup** button to start the Network Setup.

Network Setup Wizard

Network Wizard will help configure the DVR for your Network.

Please make sure to connect an Ethernet cable between your DVR and Router, DSL Modem or Cable Modem.

The wizard includes:

- LAN Setup
- UPnP (Port forwarding) Setup
- FEN Setup
- DVRMS Setup

Click the 'Next' button to start the wizard.

If you selected the **Go to Network Setup**, select the **Next** button to start the Network Setup Wizard.

Network Setup Wizard (Step 1/3)

Internet Connection

Is your DVR connected to the Internet?

☒ Yes (I will use an Internet connection)  
☐ No (I will Not use an Internet connection)

Cancel Back Next

## Internet Connection

Select whether or not your DVR is connected to the Internet.

Network Setup Wizard (Step 2/3)

LAN Setup

Auto Configuration ▼ Test

Get IP, Gateway, Subnet Mask

☐ Use DSL/PPPoE Setup

Search DNS Server

Check Internet connectivity

Search UPnP/PortForwarding

Cancel Back Next

## LAN Setup

Select between Auto Configuration and Manual Configuration for network configuration, and then select the Test button to test the network configuration you selected.

- **Use DSL/PPPoE Setup:** Selecting the box allows you to set up the DSL network. Entering the ID and password for DSL connection is required.

Network Setup Wizard (Step 3/3)

FEN Setup

FEN is the technology that automatically sets up your DVR to work seamlessly for remote viewing via your network/Internet connection. Simply connect the DVR to your network router and you will be networking in no time! You need to name your DVR FEN to work.

Now enter the DVR name you created to access this DVR.  
NO SPACES!

FEN Name  Test

Cancel Back Next

## FEN Setup

- **FEN Name:** Enter the DVR name to be registered on the DVRNS (DVR Name Service) server. The FEN Name you entered should be checked by selecting Test, otherwise the FEN changes will not be saved.

Network Setup Wizard

You have now completed your network setup.

Click 'Finish' to complete the setup wizard

Cancel Finish

Select the Finish button to finish the Setup Wizard.

# Operation





## Live Monitoring

While in the live monitoring mode, pressing the **MENU** button displays the following Live Monitoring menu on the right edge of the screen. Pressing the **MENU** button again hides the menu. You can navigate through menus and items by pressing the arrow buttons.



- ① Login/Logout
- ② Display
- ③ Previous Group
- ④ Next Group
- ⑤ Freeze
- ⑥ Alarm
- ⑦ Panic
- ⑧ Sequence
- ⑨ Camera Menu
- ⑩ Search
- ⑪ Setup
- ⑫ Status

<b>Login/Logout</b>	Selecting <b>①</b> accesses the Login screen, and you will be asked to select a User and enter the password to log into the system. Selecting <b>②</b> displays the Logout screen asking you to confirm whether or not you want to log out the current user.
<b>Display</b>	Selecting <b>②</b> displays the Display Menu. <ul style="list-style-type: none"><li>• Full Screen: Selecting <b>②</b> and choosing the camera number button displays the selected camera full screen.</li><li>• PIP, 2x2, 1+5, 1+7, 3x3: Selecting <b>③</b>, <b>④</b>, <b>⑤</b>, <b>⑥</b> or <b>⑦</b> displays the cameras in the selected multiview screen mode.</li><li>• Camera/Status OSD: Selecting Camera OSD or Status OSD toggles Camera OSD or Status OSD On and Off.</li></ul>
<b>Previous/Next Group</b>	Selecting <b>③</b> or <b>④</b> moves to the previous or next page.
<b>Freeze</b>	Selecting <b>⑤</b> will freeze the current image on the screen until you select <b>⑤</b> again.
<b>Alarm</b>	Selecting <b>⑥</b> resets the DVR's outputs including the internal buzzer during an alarm.
<b>Panic</b>	Selecting <b>⑦</b> starts panic recording of all cameras, and selecting <b>⑦</b> again stops panic recording.
<b>Sequence</b>	Selecting <b>⑧</b> causes the cameras to display sequentially, and selecting <b>⑧</b> again exits the Sequence mode.




<b>Camera Menu</b>	<p>Selecting  displays the Camera Menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PTZ:</b> Selecting PTZ and choosing the camera number allows you to control the selected camera as long as it has Pan, Tilt and Zoom capabilities.</li> <li>• <b>Zoom:</b> Selecting Zoom and choosing the camera number zooms the current image of the selected camera on the screen.</li> <li>• <b>Color Control:</b> Selecting Color Control and choosing the camera number allows you to control brightness, contrast, hue and saturation for each camera for the selected camera.</li> <li>• <b>Edit Group:</b> Selecting Edit Group enters to the Active Cameo mode.</li> </ul>
<b>Search</b>	<p>Selecting  displays the Search Menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>All Channels:</b> Selecting All Channels exits the live monitoring mode and enters the search mode.</li> <li>• <b>Triplex:</b> Selecting Triplex enters the Triplex mode.</li> </ul>
<b>Setup</b>	Selecting  enters the Main Setup screen.
<b>Status</b>	Selecting  will allow you to check the status of the DVR's system, inputs and storage.

Searching Video


















While in the search mode, pressing the **MENU** button displays the following Search menu on the right edge of the screen. Pressing the **MENU** button again hides the menu. You can navigate through menus and items by pressing the arrow buttons.



- ① Search
- ② Go To
- ③ Bookmark
- ④ Display
- ⑤ Previous Group
- ⑥ Next Group
- ⑦ Alarm
- ⑧ Panic
- ⑨ Camera Menu
- ⑩ Export
- ⑪ Status
- ⑫ Data Source
- ⑬ Exit

<b>Search</b>	<p>Selecting  displays the Search menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Event Log Search:</b> Selecting Event Log Search selects video from the event log.</li> <li>• <b>Record Table Search:</b> Selecting Record Table Search selects using a recording table.</li> <li>• <b>Motion Search:</b> Selecting Motion Search selects motion events.</li> <li>• <b>Text-In Search:</b> Selecting Text-In Search selects text input strings.</li> </ul>
<b>Go To</b>	<p>Selecting  displays the Go to menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Go to the First:</b> Selecting Go to the First displays the first recorded image.</li> <li>• <b>Go to the Last:</b> Selecting Go to the Last displays the last recorded image.</li> <li>• <b>Go to the Date/Time:</b> Selecting Go to the Date/Time allows you to set the date and time you want to search for video.</li> </ul>
<b>Bookmark</b>	Selecting  adds the current playback point to the bookmark list.



<b>Display</b>	<p>Selecting  displays the Display Menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Full Screen:</b> Selecting  and choosing the camera number button displays the selected camera full screen.</li> <li>• <b>2x2, 1+5, 1+7, 3x3:</b> Selecting , ,  or  displays the cameras in the selected multiview screen mode.</li> <li>• <b>Camera/Status OSD:</b> Selecting Camera OSD or Status OSD toggles Camera OSD or Status OSD On and Off.</li> </ul>
<b>Previous/Next Group</b>	Selecting  or  moves to the previous or next page.
<b>Alarm</b>	Selecting  resets the DVR's outputs including the internal buzzer during an alarm.
<b>Panic</b>	Selecting  starts panic recording of all cameras, and selecting  again stops panic recording.
<b>Camera Menu</b>	<p>Selecting  displays the Camera Menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zoom:</b> Selecting <b>Zoom</b> and choosing the camera number zooms the current playback image of the selected camera on the screen.</li> <li>• <b>Show/Hide Text-In:</b> Selecting <b>Show Text-In</b> or <b>Hide Text-In</b> shows or hides the text-in data on the screen if the video was recorded with text-in data.</li> <li>• <b>Edit Group:</b> Selecting <b>Edit Group</b> enters to the Active Cameo mode.</li> </ul>
<b>Export</b>	<p>Selecting  displays the Export menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A–B Clip-Copy:</b> Selecting <b>A–B Clip-Copy</b> will set the starting point of the video to be clip copied, and the  icon displays at the bottom-left corner of the screen. Selecting <b>A–B Clip-Copy</b> again will set the ending point of the video to be clip copied and displays the <b>Clip-Copy</b> screen.</li> <li>• <b>Clip-Copy:</b> Select <b>Clip-Copy</b>, and the <b>Clip-Copy</b> screen appears to allow clip copy setup.</li> <li>• <b>Print:</b> Selecting <b>Print</b> allows you to print a selected image.</li> </ul>
<b>Status</b>	Selecting  will allow you to check the status of the DVR's system, inputs and storage.
<b>Data Source</b>	Selecting  allows you to select the data source to be searched.
<b>Exit</b>	Selecting  exits the search mode and enters the live monitoring mode.

# Remote Program

## WebGuard

WebGuard allows you to access a remote DVR, monitor live video images and search recorded video using Internet Explorer web browser anytime from virtually anywhere.


Start Internet Explorer on your local PC. You can run the WebGuard program by entering the following information in the address field.

- “http://IP address:port number” (The DVR IP address and the WebGuard port number (default: 12088) set in the Network setup screen (WebGuard tab))
- Or, “http://DVRNS server address/DVR name” (The DVRNS server address and the DVR name registered on the DVRNS server)
- Or, “http://www.dvronline.net” (Entering the DVR IP address or the DVR name will be required when logging in)



Select between the WEBWATCH (Web monitoring) and WEBSEARCH (Web search) modes. Entering ID and PASSWORD and clicking the [LOGIN] button logs in using the selected mode.

You will need to enter the DVR IP address in the DVR ADDRESS field when running the WebGuard program by entering <http://www.dvronline.net>. Selecting the Use DVRNS option allows you to enter the DVR name registered on the DVRNS server instead of the IP address. You must enter the DVRNS server address and port number in the SETUP setting when selecting the Use DVRNS option.



Web Monitoring



Web Search

**NOTE:** For detailed instructions on operating the WebGuard program, refer to the User's Manual on the software CD.


## iRAS

iRAS program, which is designed to be used with remote digital video recorder, is an integrated software program that controls system management, video monitoring, video recording and image playback of multiple remote sites.

**CAUTION:** If an older version of iRAS software is installed on your computer, a screen appears asking you to upgrade the software. In this case, you are required to upgrade the software according to the instructions in the screen.

Insert the installation CD and install the iRAS software following the instructions.

After installing the iRAS software, run the iRAS program as follows: Go to the Start menu on the PC → Click iRAS → Enter login information.





**NOTE:** For detailed instructions on operating the iRAS program, refer to the User's Manual on the software CD.

RAS Mobile allows you to access remote sites and monitor live video using mobile devices anytime from virtually anywhere.


**CAUTION: This program uses large amounts of data and you are responsible for all data charges. Please contact your service provider's customer service to confirm or add an unlimited data plan.**

Android-based mobile devices

1. Run the  Play Store (Google Play) application in the device.
2. Enter RAS Mobile in the search field of the Play Store (Google Play) application.
3. Install the RAS Mobile program and run the program.



4. Run the RAS Mobile program. Push the Menu button of the device and the following default menu is displayed.




- New site: Tap to register DVRs.
- Delete site: Tap to delete a DVR. This menu will be available only when there are DVRs registered.
- Settings: Tap to edit the settings or check the information about the RAS Mobile program.

5. Tap the New site button and enter the DVR information to register the DVR.

- **Description:** Enter the DVR name to use in the RAS Mobile program.
- **Use DVRNS:** If the DVR uses the DVRNS function, enable the Use DVRNS option. You can set up the information for the DVRNS server by tapping the Settings button in the default menu.
- **Address, Watch Port, Search Port:** Enter the IP address and port number of the DVR. If the DVR uses the DVRNS function, check that the Use DVRNS option is enabled and enter the DVR name registered on the DVRNS server instead of the IP address. The name you enter should match the name set during the DVRNS setup on the DVR.
- **User ID, Password:** Enter the user ID and password. The user ID and password you enter should match the user ID and password used to log on to the DVR.

## iOS-based mobile devices

1. Run the App Store application in the device.
2. Enter RAS Mobile I in the search field of the App Store application.
3. Install the RAS Mobile I program and run the program.



4. Tap the **+** button and enter the DVR information to register the DVR.

- **General:** Enter the DVR name to use in the RAS Mobile I program.
- **Connection Info:** Enter the IP address and port number of the DVR. If the DVR uses the DVRNS function, enable the DVRNS option and enter the DVR name registered on the DVRNS server instead of the IP address. The name you enter should match the name set during the DVRNS setup on the DVR.
- **Login Info:** Enter the user ID and password set on the DVR. The user ID and password you enter should match the user ID and password used to log on to the DVR.



eneo® is a registered trademark of Videor E. Hartig GmbH  
Exclusive distribution through specialised trade channels only.

Videor E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8 · 63322 Rödermark, Germany  
Tel. +49 (0) 6074 / 888-0 · Fax +49 (0) 6074 / 888-100

[www.videor.com](http://www.videor.com)  
[www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)



Technical changes reserved.  
© Copyright by Videor E. Hartig GmbH 09/2013